



Broj	Šifra	Naziv	
41.	31052	Nosač točka baterije	
42.	30951	Guma	
43.	31051	Felna polovina sa glavčinom za gumeni točak	
44.	30124	Felna polovina za gumeni točak	
45.	31058	Osovina točka baterije sa maticom i podloškom	
46.	31034	Ležaj 6204	
47.	31059	Seger ϕ 47 din472	
48.	31039	Seger osovine ϕ 20mm	
49.	31057	Vijak M8x20 sa maticom i podloškom	
50.	31060	Prašinobran točka	